



M A V A R

Szpachlówka FIBER

Karta Techniczna
Szpachlówka z włóknem szklanym

Szpachlówka Fiber z włóknem szklanym to niezawodny wybór dla profesjonalistów w dziedzinie renowacji aut. Ta unikalna formuła zawiera splatające się włókna szklane, które czynią ją dwa razy silniejszą niż standardowe szpachlówki. Szpachlówka Fiber doskonale nadaje się do naprawy małych otworów i oczyszczonych zardzewiałych miejsc bez potrzeby stosowania pasów, tkanin i żywic.

Szpachlówka Fiber

Karta techniczna



PODŁOŻA

Stal	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P80 – P120
Aluminium	Odtłuścić i przeszlirować włókniną ścierną
Podkłady Akrylowe 2-komponentowe	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P220 – P280
Stare powłoki lakierowe	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P220 – P280
Laminaty poliestrowe	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P80 – P120

Szpachlówki nie należy aplikować bezpośrednio na grunty reaktywne, wyroby jednokomponentowe akrylowe i nitrocelulozowe.

PROPORCJE MIESZANIA

		Wagowo
	Szpachlówka Fiber	100g
	Utwardzacz	2g
	Czas życia mieszanki: 4 – 8 min /20°C	

APLIKACJA

	<ol style="list-style-type: none">Odtłuścić powierzchnięWymieszać szpachlówkę z utwardzaczem do osiągnięcia jednolitej konsystencjiSzpachlować warstwami nie przekraczającymi 5mm
--	---

CZASY SCHNIĘCIA

	Temperatura 20°C
	20 – 30 min.
	Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.

SZLIFOWANIE

	Zgrubne	P80 – P120
	Wykańczające	P180 – P240

Szpachlówka Fiber


Karta techniczna




WARUNKI APLIKACJI

Zaleca się aplikację szpachlówki w temperaturze wyższej niż 10°C .

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE LZO/VOC

 voc	LZO II/B/b limit (*)	250 g/l
	LZO w mieszaninie	200 g/l
	* Dla mieszaniny gotowej do użycia według Dyrektywy UE 2004/42/CE	

BEZPIECZEŃSTWO

	Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, rękawice ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu zabezpieczenia podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji zasięgnij do karty charakterystyki produktu.
---	--